



Cómo evitar la condensación en puntos críticos de tu hogar



Herramientas

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Rodillo o brocha | <input type="checkbox"/> Cinta métrica |
| <input type="checkbox"/> Espátula o llana | <input type="checkbox"/> Adhesivo o mortero de fijación |
| <input type="checkbox"/> Nivel de burbuja | |



Materiales

Lisomat Anti-Condensación

Pintura acrílica con microesferas aislantes. Confiere al soporte las propiedades de: anticondensación, aislamiento térmico, amortiguación del ruido y reverberación. Recomendada para ambientes con alto nivel de humedad, o muros con efecto de pared fría. Al agua y lavable.

- INTERIOR
- BLANCO

Aguaplast Anti-Condensación

Plaste en polvo para evitar problemas de condensación en zonas con alto grado de humedad o con efecto pared fría. Previene la aparición de mohos.

- INTERIOR
- GRIS