BRICOPARED

Síguenos en

LISTA DE LA COMPRA



Cómo evitar la condensación en puntos críticos de tu hogar

Herramientas

- [ ] Rodillo o brocha
- [ ] Espátula o llana
- [ ] Nivel de burbuja
- [ ] Cinta métrica
- [ ] Adhesivo o mortero de fijación

Materiales

Privado: Lisomat Anti-Condensación

Pintura acrílica con microesferas aislantes. Confiere al soporte las propiedades de: anticondensación, aislamiento térmico, amortiguación del ruido y reverberación. Recomendada para ambientes con alto nivel de humedad, o muros con efecto de pared fría. Al agua y lavable.

- INTERIOR
- BLANCO

Aguaplast Anti-Condensación

Plaste en polvo para evitar problemas de condensación en zonas con alto grado de humedad o con efecto pared fría. Previene la aparición de mohos.

- INTERIOR
- GRIS

(c) Bricopared, todos los derechos reservados 2026