



Reparar bordes y esquinas de paredes



Herramientas

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Espátula pequeña o llana de acabado | <input type="checkbox"/> Imprimación |
| <input type="checkbox"/> Papel de lija fino | <input type="checkbox"/> Pintura del mismo color que la pared |
| <input type="checkbox"/> Cinta de carrocero | <input type="checkbox"/> Paño limpio para los acabados |



Materiales

Privado: Aguaplast Express

Plaste polivalente de última generación, extraordinaria adherencia, prestaciones superiores, de rápido secado para reparar y pintar en el mismo día: lijable y seco en 3 horas.

—
INTERIOR
—
BLANCO

Aguaplast Standard

Plaste en polvo, para enlucir, alisar y tapar grietas. Para tendido de paredes nuevas, alisado y nivelado de paredes tras arrancar papel pintado.

—
INTERIOR
—
BLANCO