



## Reparar bordes y esquinas de paredes



### Herramientas

- Espátula pequeña o llana de acabado
- Imprimación
- Papel de lija fino
- Pintura del mismo color que la pared
- Cinta de carrocero
- Paño limpio para los acabados



### Materiales

#### Aguaplast Express

Plaste polivalente de última generación, extraordinaria adherencia, prestaciones superiores, de rápido secado para reparar y pintar en el mismo día: lijable y seco en 3 horas.

—  
INTERIOR  
—  
BLANCO

#### Aguaplast Standard

Plaste en polvo, para enlucir, alisar y tapar grietas. Para tendido de paredes nuevas, alisado y nivelado de paredes tras arrancar papel pintado.

—  
INTERIOR  
—  
BLANCO