



## Cantoneras para proteger las esquinas



### Herramientas

---

- Espátula o llanas, preferiblemente de 90°
- Lija
- Taladro



### Materiales

---

#### Aguaplast Standard

Plaste en polvo, para enlucir, alisar y tapar grietas. Para tendido de paredes nuevas, alisado y nivelado de paredes tras arrancar papel pintado.

—  
INTERIOR

—  
BLANCO