



¡Adiós al gotelé! Cómo quitar el gotelé de la pared



Herramientas

- Llana
- Lija
- Cinta de carrocería



Materiales

Aguaplast Renovación

Plaste en polvo para cubrir gotelé, picados, texturados... Para renovar interiores pintados. Para alisar y nivelar paredes tras arrancar papel, moqueta...

—
INTERIOR

—
BLANCO