



Tapar elementos inutilizados de la pared



Herramientas

☐ Espátula

☐ Lija



Materiales

Privado: Aguaplast Rellenos

Plaste en polvo para rellenar grietas y agujeros en grandes espesores. Sustituye al yeso. Reparación y pegado de molduras de yeso.

—
INTERIOR

—
BLANCO