



Reparar golpes de puerta en la pared



Herramientas

- ☐ Espátula
- ☐ Lija
- ☐ Rodillo



Materiales

Privado: Aguaplast Rellenos

Plaste en polvo para rellenar grietas y agujeros en grandes espesores. Sustituye al yeso. Reparación y pegado de molduras de yeso.

—
INTERIOR
—
BLANCO

Aguaplast Standard

Plaste en polvo, para enlucir, alisar y tapar grietas. Para tendido de paredes nuevas, alisado y nivelado de paredes tras arrancar papel pintado.

—
INTERIOR
—
BLANCO