



Tips de bricolaje para ahorrar energía este invierno



Herramientas

- Espátula o llana
- Tijera de chapa
- Rodillo
- Nivel
- Atornilladora eléctrica



Materiales

Aguaplast Anti-Condensación

Plaste en polvo para evitar problemas de condensación en zonas con alto grado de humedad o con efecto pared fría. Previene la aparición de mohos.

—
INTERIOR

—
GRIS

Lisomat Anti-Condensación

Pintura acrílica con microesferas aislantes. Confiere al soporte las propiedades de: anticondensación, aislamiento térmico, amortiguación del ruido y reverberación. Recomendada para ambientes con alto nivel de humedad, o muros con efecto de pared fría. Al agua y lavable.

—
INTERIOR

—
BLANCO