



Cómo alisar una pared con gotelé



Herramientas

- Llana o espátula
- Cinta de carrocería
- Lija



Materiales

Aguaplast Renovación

Plaste en polvo para cubrir gotelé, picados, texturados... Para renovar interiores pintados. Para alisar y nivelar paredes tras arrancar papel, moqueta...

—
INTERIOR

—
BLANCO