



## Cómo alisar una pared con gotelé



### Herramientas

---

- Llana o espátula
- Cinta de carrocero
- Lija



### Materiales

---

#### Aguaplast Renovación

Plaste en polvo para cubrir gotelé, picados, texturados... Para renovar interiores pintados. Para alisar y nivelar paredes tras arrancar papel, moqueta...

—  
INTERIOR

—  
BLANCO