



Impermeabilización correcta de un baño



Herramientas

- Llana
- Llana dentada
- Trapo



Materiales

Banda de estanqueidad

Realización de juntas de estanqueidad en la impermeabilización de pavimentos. Creación de juntas de estanqueidad en la impermeabilización de balcones y terrazas para su alicatado o pintado posterior. Realización de juntas de estanqueidad en la impermeabilización de locales húmedos, como duchas, instalaciones de W.C. y cuartos de baño, para su alicatado o pintado posterior.

INTERIOR EXTERIOR

GRIS

Mortero impermeabilizador

Para impermeabilizar tejados, zócalos, muros de contención, jardineras, paredes exteriores en contacto con tierra húmeda... y en general, todas aquellas zonas en las que se desee impedir el paso del agua.

EXTERIOR

BLANCO LECHOSO

Cemento Cola Extra

Mortero cola porcelánico para la colocación y pegado de materiales cerámicos en paredes y suelos. Resistente al agua y a la inmersión.

INTERIOR/ EXTERIOR

GRIS

Juntas Blancas Impermeables

Mortero especial para rellenar e impermeabilizar juntas de anchura máxima de 5 mm en suelos y paredes. Útil para realizar juntas en tabiques y madera (ventanas, puertas...)

INTERIOR/ EXTERIOR

BLANCO

Aguaplast Super Reparador

Plaste en polvo. Reparación y
reconstrucción de elementos y
volúmenes decorativos,
esculturas, cornisas, ángulos sin
encofrado, vierteaguas. Adhesivo:
une materiales de distinta
naturaleza y/o grado de absorción.

—
INTERIOR/ EXTERIOR

—
BLANCO