

Sellar el hueco dejado por un enchufe antiguo

Herramientas

- [ ] Llana y espátula

Materiales

Privado: Aguaplast Rellenos

Plaste en polvo para rellenar grietas y agujeros en grandes espesores. Sustituye al yeso. Reparación y pegado de molduras de yeso.

INTERIOR

BLANCO

Aguaplast Acabados

Plaste especial para alisados muy finos. Preparación final para trabajos donde se requiera una gran calidad de terminación como pinturas satinadas, papeles finos, vinílicos...

INTERIOR

BLANCO

(c) Bricopared, todos los derechos reservados 2026