



Colocar anclajes en la pared



Herramientas

- Espátula o llana
- Brocha o rodillo (opcional)



Materiales

Aguaplast Fijación

Plaste en polvo para fijar, anclar, empotrar y rellenar sobre cemento postes, escaleras, barandillas... Rellenos de agujeros de cualquier tamaño.

—
INTERIOR/EXTERIOR

—
GRIS