



Acabado rústico en paredes interiores



Herramientas

- Llana y espátula
- Rodillo
- Manopla de pintor



Materiales

Aguaplast Rústico