

Cómo hacer un taburete con plaste

Herramientas

- [ ] Espátula
- [ ] Varilla mezcladora para taladro
- [ ] Brocha para imprimar

Materiales

Privado: Aguaplast Super Reparador

Plaste en polvo. Reparación y reconstrucción de elementos y volúmenes decorativos, esculturas, cornisas, ángulos sin encofrado, vierteaguas. Adhesivo: une materiales de distinta naturaleza y/o grado de absorción.

INTERIOR/ EXTERIOR

BLANCO

Fixacryl

Imprimacíon acrílica al agua. Fijador de fondos al agua para mejorar la adherencia sobre cemento, yeso, perlita, temple, cal, etc.

INTERIOR/ EXTERIOR

TRANSLÚCIDO

(c) Bricopared, todos los derechos reservados 2026