



## Guía rápida de mermas y espesores de capa en plastes



### Herramientas



Llana



Espátula



### Materiales

#### Aguaplast Standard

Plaste en polvo, para enlucir, alisar y tapar grietas. Para tendido de paredes nuevas, alisado y nivelado de paredes tras arrancar papel pintado.

—  
INTERIOR  
—  
BLANCO

#### Aguaplast Acabados

Plaste especial para alisados muy finos. Preparación final para trabajos donde se requiera una gran calidad de terminación como pinturas satinadas, papeles finos, vinílicos...

—  
INTERIOR  
—  
BLANCO

#### Aguaplast Renovación

Plaste en polvo para cubrir gotelé, picados, texturados... Para renovar interiores pintados. Para alisar y nivelar paredes tras arrancar papel, moqueta...

—  
INTERIOR  
—  
BLANCO

#### Aguaplast Anti-Condensación

Plaste en polvo para evitar problemas de condensación en zonas con alto grado de humedad o con efecto pared fría. Previene la aparición de mohos.

—  
INTERIOR  
—  
GRIS

### Privado: Aguaplast Rellenos

Plaste en polvo para rellenar grietas y agujeros en grandes espesores. Sustituye al yeso. Reparación y pegado de molduras de yeso.

—  
INTERIOR  
—  
BLANCO

### Privado: Aguaplast Cubre Cerámica

Plaste en polvo para cubrir superficies azulejadas interiores o exteriores, que vayan a ser recubiertas con pintura, material cerámico u otros materiales.

—  
INTERIOR/ EXTERIOR  
—  
MUY BLANCO

### Privado: Aguaplast Express

Plaste polivalente de última generación, extraordinaria adherencia, prestaciones superiores, de rápido secado para reparar y pintar en el mismo día: lijable y seco en 3 horas.

—  
INTERIOR  
—  
BLANCO

### Privado: Aguaplast Super Reparador

Plaste en polvo. Reparación y reconstrucción de elementos y volúmenes decorativos, esculturas, cornisas, ángulos sin encofrado, vierteaguas. Adhesivo: une materiales de distinta naturaleza y/o grado de absorción.

—  
INTERIOR/ EXTERIOR  
—  
BLANCO