

Todo lo que debes saber sobre el gotelé

Herramientas

- [ ] Espátula
- [ ] Espátula de alisado
- [ ] Llana
- [ ] Rodillo

Materiales

Aguaplast Renovación

Plaste en polvo para cubrir gotelé, picados, texturados...Para renovar interiores pintados. Para alisar y nivelar paredes tras arrancar papel, moqueta...

INTERIOR

BLANCO

Aguaplast Spray Reparagotelé

(c) Bricopared, todos los derechos reservados 2026