

Sellar fugas en canalones y bajantes

Herramientas

- [ ] Cinta de carrocero
- [ ] Espátula

Materiales

Aguaplast Spray Impermeabilizador

(c) Bricopared, todos los derechos reservados 2026