



Disimular tapas de registro



Herramientas

- Espátula
- Cinta de carrocería
- Destornillador



Materiales

Aguaplast Standard Cima

Masilla lista al uso para enlucir, alisar y tapar fisuras. Reparar y alisar paredes después de arrancar papel pintado. Tendido de paredes nuevas.

—
INTERIOR
—
BLANCO

Aguaplast Pluma

Masilla lista al uso para preparar y reparar con rapidez grietas, agujeros, imperfecciones... Para reparar molduras y piezas de poliestireno expandido.

—
INTERIOR/ EXTERIOR
—
MUY BLANCO