

Cómo quitar manchas de condensación

Herramientas

- [ ] Cepillo o esponja
- [ ] Guantes de goma
- [ ] Gafas de seguridad (opcionales)

Materiales

Limpiador Quita Moho

Elimina las manchas ocasionadas por mohos. Especialmente indicado para aseos, cocinas, sótanos y lugares con humedad. Se recomienda desinfectar posteriormente la zona afectada con Fungistop.

INTERIOR/ EXTERIOR

TRANSPARENTE

Fungistop

Desinfectante de superficies antes de ser pintadas. Limpia y desinfecta las superficies afectadas de mohos y esporas.

INTERIOR/ EXTERIOR

TRANSPARENTE

(c) Bricopared, todos los derechos reservados 2026