

Cómo hacer un recrecido

Herramientas

- [ ] Espátula o Llana
- [ ] Lija
- [ ] Cincel y martillo (opcional)
- [ ] Brocha y rodillo

Materiales

Deltafix

Imprimación, sellador incoloro en medio disolvente isoparanínfico, especialmente diseñado para fijar, endurecer y cohesionar los fondos pulvurulentos. De aplicación universal sobre pinturas plásticas, hormigón visto y mortero, cemento, calizas, yeso, antiguas superficies pintadas al silicato o viejas pinturas en emulsión y gres cerámico.

- INTERIOR / EXTERIOR
- TRANSPARENTE

Privado: Aguaplast Express

Plaste polivalente de última generación, extraordinaria adherencia, prestaciones superiores, de rápido secado para reparar y pintar en el mismo día: lijable y seco en 3 horas.

- INTERIOR
- BLANCO

Aguaplast Acabados

Plaste especial para alisados muy finos. Preparación final para trabajos donde se requiera una gran calidad de terminación como pinturas satinadas, papeles finos, vinílicos...

- INTERIOR
- BLANCO

(c) Bricopared, todos los derechos reservados 2026