

Colocar anclajes en la pared

Herramientas

- [ ] Espátula o llana
- [ ] Brocha o rodillo (opcional)

Materiales

Aguaplast Fijación

Plaste en polvo para fijar, anclar, empotrar y rellenar sobre cemento postes, escaleras, barandillas... Rellenos de agujeros de cualquier tamaño.

INTERIOR/ EXTERIOR

GRIS

(c) Bricopared, todos los derechos reservados 2026