Efecto de imitación de piedra en paredes y muros

Herramientas

- [ ] Llana y espátula
- [ ] Espatulín
- [ ] Regla de albañil
- [ ] Taladro con varilla mezcladora
- [ ] Paletina ancha
- [ ] Rodillo de pelo medio o largo

Materiales

Prosil	**Consolidante para piedra**	**Mortero Antihumedad Rehabilitador BME 4508A**

(c) Bricopared, todos los derechos reservados 2025